Intelligente Rastersteuerung

HINWEIS

- Das Modell MIN-E03CN (MONO-Steuereinheit) unterstützt diese intelligente Netzfunktion nicht.

Für die intelligente Rastersteuerung sollte der FSV #5091 auf „1 (Ja)“ eingestellt sein.

FSV	0	1
#5091	Deaktivieren (Standard)	Aktivierung

Betriebsmodus für Smart-Grid

Betriebsmodus	Klemme 1	Klemme 2
Modus 1	Kurz	Offen
Modus 2	Offen	Offen
Modus 3	Offen	Kurz
Modus 4	Kurz	Kurz

- Modus 1: Erzwungener Thermo-aus-Betrieb des gesamten Systems
- Modus 2: Normaler Betrieb
  Wird gleichermaßen im Heiz und im Warmwassermodus angewendet.
- Modus 3: Normaler Betrieb (FSV #5092 = 2°C, FSV #5093 = 5°C, Standard)
  Die Einstelltemperatur für Heizung und Warmwasser wird jeweils durch den FSV-Einstellwert eingestellt.
  - Heizmodus (Raumsensoreinstellung): Aktueller Einstellwert + FSV #5092
  - Heizmodus (Vorlaufeinstellung): Aktueller Einstellwert + FSV #5092
  - Heizmodus (Witterungsgeführte Einstellung): Aktueller Einstellwert + FSV #5092
  - Warmwassermodus: Aktueller Einstellwert + FSV #5093
- Modus 4: Erzwungener Betrieb ein → (Zu erledigen, In Überprüfung)
  Auch ohne den „Thermo-Ein“-Zustand wird der Wärmemodus oder der Warmwassermodus mit der Einstellung „Thermo Ein“ betrieben.

  Warmwassermodus
  - #5094=0 : Die Soll-Temperatureinstellung ist 55°C.
  - #5094=1 : Die Soll-Temperatureinstellung ist 70°C.
    [Falls FSV #3031 den Wert 0 hat (keine Verwendung der Zusatzheizung) oder der DHW-Modus der Sparmodus ist, wird die Zusatzheizung nicht aktiviert.]

  Heizmodus
  - Heizmodus (Raumsensoreinstellung): Aktueller Einstellwert + FSV #5092+3°C (Max=FSV #1041)
  - Heizmodus (Vorlaufeinstellung): Aktueller Einstellwert + FSV #5092+5°C (Max=FSV #1031) – Heizmodus (witterungsgeführte Einstellung): Aktueller Einstellwert + FSV #5092+5°C (Max=FSV #2021, #2022, #2031, #2032)