Feldeinstellungsmodus

PV-Steuerung (Photovoltaiksteuerung)

Dies dient der Energieeinsparung durch die Nutzung der Solarenergie.

Für die PV-Steuerung sollte der FSV #5081 auf „1 (Ja)“ eingestellt sein. (Die Stromspitzen-Steuerung kann jedoch nicht gleichzeitig verwendet werden.)

FSV	0	1
#5081	Deaktivieren (Standard)	Aktivierung

HINWEIS

- Mit Ausnahme des Warmwassermodus ist diese Funktion nur für den Exkursions-Modus aktiviert.

- **Kühlmodus (FSV #5082 = 2°C, Standard))**
  - Raumsensoreinstellung: Aktueller Einstellwert - FSV #5082 (Min = FSV #1022)
  - Vorlaufeinstellung: Aktueller Einstellwert - FSV #5082 (Min = FSV #1012)
  - Witterungsgeführte Einstellung: Aktueller Einstellwert + FSV #5082 (Min = FSV #2061 #2062 #2071, #2072)

- **Heizmodus (FSV #5083 = 2°C, Standard)**
  - Raumsensoreinstellung: Aktueller Einstellwert + FSV #5083 (Max = FSV #1041)
  - Vorlaufeinstellung: Aktueller Einstellwert + FSV #5083 (Max = FSV #1031)
  - Witterungsgeführte Einstellung: Aktueller Einstellwert + FSV #5083 (Min = FSV #2021 #2022 #2031, #2032)

- Warmwassermodus
  - Thermo-Ein-Betrieb unabhängig vom Exkursions-Modus: Einstelltemperatur = Max. Temperatur des Warmwassermodus (FSV #1051)